

Kein Bios Zugang/Blackscreen beim Booten

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 18. Juni 2020, 07:19

[Zitat von CyNoo](#)

ein Video hochgeladen um das Problem nochmal zu verdeutlichen,

Sehr gute Idee, aber bitte ohne diesen Nachrichten-Effekte-Schnickschnack mit dem Mattieren/Ausblenden des rechten & linken Bildteils. Dann bliebe dieses hektische Hin und Her mit der Kamera aus und dem Zuseher das entstehende Schwindelgefühl dabei erspart. Vollbild kostet das Selbe!

Dazu: bleib mit dem Schraubenzieher aus dem Rechner raus - das NT war immer noch an der Steckdose angesteckt! Soweit ich weiß, heißt es dort: " .. vom Strom trennen ...".

Und für die Jumperstifte gibt es die netten kleinen bunten Jumper-Brücken, die manchmal sogar dabei liegen.

Hast Du davor (nein - hast Du ja nicht) das Netzkabel gezogen und die PWR-Taste gedrückt, damit sich alle Restspannungen abbauen? Hast Du ein Masseband mit Verbindung zur Hzg. o. Ä. am Handgelenk angelegt? Wohl auch nicht. Ist Dir statische Aufladung ein Begriff?

Womit wir zu guter Letzt wieder beim "Alles muss raus!" Nein - keine SSV-Aktion, aber: wann endlich fliegen die GPU und alles Andere an Datenträgern etc. raus?

Als Erstes schalte ich bei UEFI-MBs den Hersteller-Reklame-Bildschirm ab, um wie in alten Zeiten die übliche Anzeige hochlaufen zu lassen - da gibt es zuweilen wichtige Hinweise. Hast Du den Spkr aka Beeper angeschlossen? Auch da gibt es beim Start Ton-Hinweise - die sogenannten Beeps um den POST herum, die Dir sagen können, wenn was mit der GPU oder mit den RAM-Riegeln nicht ganz OK ist.

Tja - "Alles alte Schule"! 😊