

XMP enabled crash

Beitrag von „apfel-baum“ vom 18. Juni 2020, 13:44

hallo, willkommen im forum,

xmp heißt idr "bespaße meine systemkomponenten außerhalb der norm",

und wenn dein ram nicht in der kompatibilitätsliste deines mainboards stand, bzw. falls doch-dann steht es da, aber es wird nicht vom xmp-modus ausgegangen.

diesen modus macht jeder auf eigene gefahr, ich weiß nicht mal ob das dann sogar noch in der herstellergewährleistung wäre, wenn man den nutzt und komponenten sterben.

lese dich schlauer was osx86 angeht mit [dem guide](#) von [g-force](#)

lg