

RX 5700 XT Gaming X mit OpenCore - Hilfe bei Konfiguration

Beitrag von „brrrne“ vom 18. Juni 2020, 14:55

Hallo zusammen,

ich habe gerade die XFX RX 5700 XT (3Lüfter) zum Laufen bekommen. Hat funktioniert mit Lilu, WEG und Pikera, wie oben beschrieben. Was mich allerdings gerade verwundert ist, dass keiner der 3 Lüfter sich im OS auch nur einen Millimeter dreht. Woran kann das liegen? Muss ich noch irgendwelche Lüfbertabellen in den Clover Configurator einfügen? Oder laufen die Lüfter erst unter Vollast? 🤔

Grüße