

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „cmoers“ vom 22. Juni 2020, 15:43

Gemeinsam mit [pantarhei](#) (absoluter Neuling) habe ich einen Hackintosh ala JimSalabim zusammengebastelt (den in **seiner** Signatur). Nun besitzt dieser nur eine nervige und sehr garstige Angewohnheit, nämlich vor dem Login nur 2 der 3 Displays anzusteuern, das 3. bleibt aus (hängen an der RX5700). Nach dem Login läuft der wie am Schnürchen auf allen Displays. Ich vermute, dass es daran liegt, dass er die beiden alten Samsung-Geräte via DP-->HDMI Adapter angeschlossen sind. Aktuell sieht es so aus:

Monitor	vor dem Login	Nach dem Login
AOC 27" DP	Geht nicht, Fehlermeldung "out of range"	Geht, Hauptmonitor mit nativer Auflösung, eigenständiger Space
SAMSUNG 22" DP--> HDMI	Geht in nativer Auflösung, mit Login-Screen	Geht, linker Monitor mit nativer Auflösung, eigenständiger Space
SAMSUNG 22" DP--> HDMI	Geht in nativer Auflösung, mit Login-Screen	Geht, rechter Monitor mit nativer Auflösung, eigenständiger Space

Gibt's da irgendein Stellschraubchen in OC oder macOS, an dem ich mal drehen könnte?

EFI ist 1:1 das von JimSalabim (iMac19,1 OC 0.5.9 + Serials mit aktuellen Kexten)