

Catalina auf dem Thinkpad X250

Beitrag von „Clio“ vom 22. Juni 2020, 17:56

Hallo mal wieder 😊

Wollte mal in die Runde fragen, wie es bei euch so aussieht mit dem Dual-Akku. Werden euch beide Akkus angezeigt? In welcher Reihenfolge entladen sie sich? Wie schaut ihr nach dem Status des Akkus? Wenn die externen Akkus im Betrieb getauscht werden, aktualisiert sich die Akkuanzeige dann?

Bei mir ist es momentan so, dass nur der interne Akku angezeigt zu werden scheint, obwohl bei mir ein interner verbaut und noch dazu ein externer eingesteckt ist...:(

Als Kext habe ich den SMCBatteryManager.kext im other Ordner, und in der ACPI unter patched die SSDT_T450BAT5 drin. Beide Dateien aus [grt](#) Ordner.

Müsste ich sonst noch was beachten?