

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Serafinsocke“ vom 25. Juni 2020, 15:52

Kurze Zwischenfrage:

ich weiß nicht ob diese Frage schon gestellt wurde, aber in der Anleitung steht ja das man nur den unteren Ethernet Anschluss nutzen soll. Heißt das, dass man während des gesamten Betriebes nur einen Ethernet Anschluss zur Verfügung hat und so das Z390 nicht optimal nutzen kann? Oder gilt die Einschränkung nur für den Bootvorgang?