

Ruhemodus funktioniert nicht mehr

Beitrag von „Jono“ vom 27. Juni 2020, 20:57

1. Solltest du uns die EFI hochladen sonst können wir nicht helfen.
2. Musst du uns schildern ob und welche Wartungsarbeiten in den letzten Tagen und Wochen an der Maschine gemacht wurden um das Verhalten deines Systems nachvollziehen zu können.
3. Trage bitte deine Hardware in dein Benutzerprofil und/oder in deine Signatur ein. Später möchten die Helfer hier nicht immer zum ersten Post hochscrollen müssen um zu sehen welche Hardware du nutzt.

edit: [aklsoe](#) Also ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie das bei dir überhaupt funktioniert. Du hast ja keinerlei USBkext in deiner EFI drin. Und Sleep-Probleme kommen meist aufgrund von nicht- oder falschkonfiguriertem USBkext.

Schau dir mal das "Hackintool" und folgendes Video dazu an:
<https://www.youtube.com/watch?v=y41MfHGoj9c>

Du solltest dir mit Hackintool einen auf deine Hardware zugeschnittenen USBkext anfertigen und den dann in deiner EFI zu den anderen Kexts packen