

ASRock H87 Pro4 - Installation mit BDU, Bildschirm bleibt schwarz

Beitrag von „Raptortosh“ vom 27. Juni 2020, 22:51

Das ist ein bootarg.

Ich dachte du hast nur noch den applealc? Mach mal ein Screenshot von dem Ordner...

"SMCHelper.efi" unter EFI/CLOVER/drivers/Uefi löschen.