

# OpenCore für ThinkPad T420 und High Sierra

Beitrag von „ManuelW“ vom 19. Juli 2020, 07:16

Danke für den Link [griven](#) aber funktioniert leider auch mit dem OC vom X220 nicht.

Da kommt jetzt zwar kein Verlauf mehr, nun bootet er einfach selber neu bei ca. gleicher Stelle im Ladebalken. Was ich auch mitbekommen habe, kurz bevor der Verlauf oder reboot kommt, knackt es leise in den Lautsprechern. Vielleicht hat es was mit der Aktivierung der Soundkarte zu tun?

Wie bekommen ich denn heraus, welches Display da verbaut ist?

Ich habe übrigens auch die [config von tluck](#) für das T420, sowohl OC als auch Clover versucht.

Bleibe immer beim gleichen Problem hängen.