

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „HansBerlin“ vom 20. Juli 2020, 16:50

Hilf mir da bitte noch etwas nach. Ich habe die IntelMausi-WOL.kext (version 1.0.2) gegen die IntelMausi.kext (version 1.0.3) ausgetauscht. Dann habe ich in der OpenCore-config.plist wie folgt geändert:

(siehe vorangegangener Beitrag - Unterschied zwischen Original und geändert)

Code

```
1.     <dict>
2. <key>BundlePath</key>
3. <string>IntelMausi.kext</string>
4. <key>Comment</key>
5. <string>Intel Ethernet LAN</string>
6. <key>Enabled</key>
7. <true/>
8. <key>ExecutablePath</key>
9. <string>Contents/MacOS/IntelMausi</string>
10. <key>MaxKernel</key>
11. <string></string>
12. <key>MinKernel</key>
13. <string></string>
14. <key>PlistPath</key>
15. <string>Contents/Info.plist</string>
16. </dict>
```

Alles anzeigen

Trotzdem möchte er nicht starten. Ich habe auch NVRAM gelöscht.

Muss ich vielleicht noch etwas in der Info.plist des neuen .kext Paketinhaltes etwas ändern?
(IntelMausi.kext/Contents/Info.plist)

Danke..