

USB 3 läuft gar nicht

Beitrag von „locojens“ vom 27. Juli 2020, 13:41

da hilft ein NVRam Reset, nur vorsicht wenn du zu viel an der config geschraubt hast geht eventuell das ganze System in die Grütze... also erst kontrollieren,

dann NVRam Reset (im Clover mit der Taste F11)