

nach OpenCore Intel Nuc kaputt?!

Beitrag von „blaze1984“ vom 28. Juli 2020, 06:53

Kann sein das er das immer meint mit dem Reset kenne mich damit nicht aus.

Ansonsten einfachste Möglichkeit Garantie hast doch den Kaufbeleg noch ? Sag einfach du kannst Windows nicht installieren möchtest ein neues Gerät haben.

Halten Sie die Taste [Umschalt] gedrückt und klicken Sie auf "Neu starten", wird ebenfalls die Problembehandlung geöffnet. Auf direktem Weg gelangen Sie per Tastenkombination in das BIOS oder **UEFI**. Drücken Sie nach dem Start immer wieder auf die Tasten F1, F2, F8, F10, Entf, oder Esc. 05.11.2019

 <https://praxistipps.focus.de> > wi... 

[Windows 10: Bios starten - so geht's bei allen Computern | FOCUS.de](https://praxistipps.focus.de)

 Info zu hervorgehobenen Snippets  Feedback geben

Nutzer fragen auch

Was bedeutet UEFI Firmwareeinstellung? 

UEFI Bootreihenfolge ändern. Das Nachfolgesystem für das BIOS (Basic Input Output System) ist **UEFI** (Unified Extensible Firmware Interface), was übersetzt in etwa "vereinheitlichte erweiterbare

Firmware-Schnittstelle" bedeutet. Auch wenn UEFI eigentlich nicht BIOS ist, wird es umgangssprachlich

Sonst weiss ich auch nicht mehr weiter leider !

Geh auch jetzt schlafen, hab schon Augen Ringe