

# Displayhelligkeit nach Neustart zu dunkel

Beitrag von „Rentier Rudi“ vom 28. Juli 2020, 18:52

Hallo Leute,

Ich habe es nach etlichen Versuchen geschafft, aus meinem Dell Latitude 3550 ein Hackbook zu machen.

Es läuft auch alles, sogar Intel WLAN geht, und Heliport verbindet sich automatisch 🐜

Wenn ich den Läppi einschalte, ist allerdings die Displayhelligkeit immer auf dunkelster Stufe, und ich

muss immer mit Fn+F1/F12 nachregeln.

Gibt es da irgendeine Möglichkeit mit der zuletzt eingestellten Helligkeit zu starten.