

# Nach Wechsel auf OpenCore gibt es Audio Probleme

Beitrag von „5T33Z0“ vom 29. Juli 2020, 13:20

[hackintoshde](#) Audio/MIDI Setup hat 2 Fenster. Da kann man unter Ansicht zwischen MIDI und Audio wechseln. Unter Audio werden alle Audio-Geräte samt Einstellungen aufgelistet. Und da findet man bspw. Samplerate, Bitdepth, etc. Da sollte in der Regel 44,1 oder 48 kHz @ 24 bit eingestellt sein.