

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Mondstaub“ vom 5. August 2020, 15:49

[JimSalabim](#) Obwohl ich ein Setting nicht richtig eingestellt hatte, erkennt mein Interface den TB-Eingang nicht. Ich hatte den Security Level nicht auf No Security gehabt, dies habe ich geändert, eben leider ohne Erfolg.

Wie sieht es bei Dir in Sachen Maintenance aus? Benutzt Du da nur die Diskutility/First Aid oder auch noch dritte Maintenance Software wie z.B. Onyx?