

OC 0.6.0 Rechner schaltet nur Monitore aus - Netzteil und Board laufen weiter (ausschalten nur mit 3-4sek Power Button)

Beitrag von „Tardar“ vom 12. August 2020, 20:47

1. Diese hier (die offizielle openCore Installationsanleitung für Haswell): <https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/prerequisites.html>
2. Also OC heruntergeladen und nach Anleitung konfiguriert - installiert war wohl der falsche Ausdruck - sorry 😊
3. Das erste aus meiner Signatur 😊

Der Laptop läuft noch auf Clover - den geh ich vielleicht als nächstes an, sobald der Rechner einwandfrei läuft 😊