

Welcher RAM für mein Board?

Beitrag von „chrisnative“ vom 13. August 2020, 06:44

Also in A2 und B2 eingebaut läuft alles sauber.

Wie zum Henker bekomme ich jetzt nur die beiden anderen Riegel an den Start?