

# Mod BIOS via Programmer flashen

Beitrag von „5T33Z0“ vom 15. August 2020, 19:16

[Sascha\\_77](#) Deine Zuversicht hätte ich auch gern. 😊

Habe ihn gerade mal etwas laufen lassen. Die CPU wird warm und irgendwann geht der Lüfter auch wieder an. Habe ein externes Display angeschlossen. Aber es kommt natürlich kein Bild - wird sicher erst während des Boots initialisiert.

Normalerweise beepst er beim Einschalten doch 1x, bevor er bootet, oder? Macht er nicht mehr. Um ins BIOS rein zu kommen muss ich 1x Enter und dann F1 drücken, wenn ich mich recht entsinne?

Ich habe den Blindflug gerade mal ausprobiert. Hat nicht geklappt. Mir fehlt halt der Beep, damit ich weiß, wann ich Enter drücken kann.

Muss ich am Ende nicht Pfeiltaste nach oben tippen, um auf "18 Bit" zurückzustellen, weil es steht ja auf 24 Bit steht aktuell - oder funktionieren beide Richtungen?

Irgendwie fühlt es sich so an, als wäre da kein BIOS drauf, aber dann würde der POST ja wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Strange alles. Genug für heute. Vielen Dank für Deine Hilfe bis hierher! Ich versuch's morgen nochmal.