

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „teomi62“ vom 29. August 2020, 00:54

Ich habe eine Frage: Wenn ich ein Argument in "boot-args" oder "csr-active-config" ändere, wird es erst nach dem Zurücksetzen von nvram gelesen, wer kann mir eine Idee geben. Danke im Voraus