

ASUS Z390-F Installation bricht ab

Beitrag von „hackmac004“ vom 5. September 2020, 14:47

Damit BT funktioniert, muss sie noch per Kabel auf einen internen USB 2.0 header angeschlossen werden. Falls deine config einen USBport.kext enthält, könnte durch diesen der interne header ausgeschlossen sein. Da hilft es dann den USBInjectAll.kext zu verwenden und die USB-ports selber neu zu mappen.