

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 9. September 2020, 22:49

[Zitat von karacho](#)

Nein. Das wird bei DeviceProperties->Add eingetragen, so wie du es schon drin hast. Die layout-id 21000000 sieht auch gut aus. Lösche mal alcid=33 und -lilubetaall. Mit einer aktuellen Lilu.kext brauchst du -lilubetaall nicht, und die layout-id hast du schon in den DeviceProperties. Wenn mit layout-id 21000000 kein Audio, dann mal mit der 7F000000 (127) oder der 1C000000 (28) probieren.

ich habe jetzt mit viel Geduld alle Varianten durchgespielt. Mit oder ohne alcid =33(28;127) und den dem entsprechenden Layout-id in Deviceproperties. Ich kriege Audio auf dem T430 nicht zum laufen.

Was mir noch aufgefallen ist, im Bootpicker ist funktioniert NVRAM reset scheinbar nicht. Im Clover Menü funktioniert das mit F11. Erkennbar weil danach der Defaultstartpunkt Im OC Bootpicker zurückgesetzt wird. Wenn ich Im Bootpicker die Option NVRAM reset ausführe bleibt der Startpunkt bestehen.