

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Joker4u72“ vom 13. September 2020, 13:50

[Jono](#) kannst Du mir vielleicht noch sagen, wie ich den Verbose Mode deaktivieren kann? ich habe mir das OpenCore Config Tool angesehen finde aber den Eintrag nicht...

Edit: Habe ich gefunden und deaktiviert mit Propertree

Zudem habe ich noch einen Fehler und zwar, dass das Bluetooth Modul öfters beim Start deaktiviert ist und ich es erst nach einem Neustart wieder funktioniert. Ist halt nervig bei jedem 2 Neustart das Kabel an die Tastatur zu stecken.... Hast Du dazu noch einen Tipp ?