

Akku Patch. Es wird 0% akku angezeigt.

Beitrag von „grt“ vom 20. September 2020, 10:00

dann guck erstmal nach, ob du im bios irgendwas zum thema wlan findest. und ob es tastenkombinationen gibt, die wlan/bt aktivieren/deaktivieren. hast du im linux mal in die leiste geklickt (oben, aufs netzwerksymbol) und geguckt, ob sich wlan dort aktivieren lässt?

wenn wlan auch im linux nicht funktioniert, dann brauchen wir mit macos da gar nicht erst anzufangen. woher kommt die karte? hast du noch die originale irgendwo liegen? soweit ich weiss, waren realteks oder intels verbaut. bau doch (wenn du sie noch hast) testhalber die originale wieder ein, und guck, was linux zu der sagt. nicht, dass der pcie-slot einen weg hat...