

Hacki startet nicht mehr seit Transport - Hardware defekt?

Beitrag von „g-force“ vom 24. September 2020, 06:55

[Zitat von lupotmac](#)

Anscheinend muss immer der 1. Slot belegt sein.

Bei jedem Mainboard, daß ich in den letzten Wochen in der Hand hatte (ca. 250) ist die Konfiguration mit 2 Riegeln der **2. und 4. Slot**, was auch auf jedem Mainboard aufgedruckt ist und in der Bedienungsanleitung so vermerkt ist.