

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „badbrain“ vom 1. Oktober 2020, 11:40

Kann es sein, dass du die `UsbKbDxe.efi` im Einsatz hast? Wenn ja, dann müsstest du diese aus der config nehmen und `KeySupport` unter `UEFI/Input` in der config.plist aktivieren.

Daran könnte es liegen, aber vielleicht irre ich mich auch.