

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „lev92“ vom 9. Oktober 2020, 01:58

Hi [JimSalabim](#)

Ne Frage. Wenn ich meine Apollo Twin X ausschalte und wieder anschalte funktioniert sie nicht - bis zum Neustart.

Vor meinem Boardtausch ging das ohne Probleme.

Jemand einen Tipp?