

# kein automatisches login. asrock z490 itx tb3 und opencore 0.6.1

Beitrag von „phialek“ vom 13. Oktober 2020, 20:27

hallo liebe gemeinde.

ich habe mir ein neues system zusammengebaut mit einem asrock z490 itx tb3, i5 10400f und einer rx 5500 xt grafikarte.

den efi folder habe ich hier runtergeladen: <https://github.com/SchmockLord...Rock-Z490-Phantom-ITX-TB3>

ich habe die imac config datei genommen, die SSDT-RX 5500 XT-Version datei eingefügt und im config configurator enjected. außerdem habe ich noch intel bluetooth und wifi kext eingefügt. alles funktioniert perfekt.

aber ich kann mich nicht automatisch einloggen. ich muss immer das passwort eingeben. wenn ich das automatische einloggen deaktiviere, dann bekomme ich einen blackscreen. ich muss dann mein passwort eingeben, dann geht der monitor an und dann muss ich mich wieder mit passwort einloggen, aber dieses mal mit grafik.

auch wenn der monitorschoner angeht und ich den computer wieder benutzen will, muss ich mein passwort eingeben.

hat jemand eine ahnung was das sein könnte?

danke schön:)