

Restart wenn ich im Clover "Boot from..." klicke...

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 15. Oktober 2020, 13:09

[Zitat von Tingeling](#)

Ich habe als aller erstes die 2032 batt. ausgetauscht. Dachte das es das wäre...

Hast Du kein Multimeter/Vielfachmeßinstrument im Haus? Dann muss man nicht spekulieren, sondern bekommt es als Gewissheit angezeigt.

Nicht, dass diese CR2032 ein Vermögen kosten, aber ich messe erstmal, welche Spannung noch vorhanden ist und Alles unter 2.5V wird ausgetauscht, aber eben erst dann.

[Zitat von Tingeling](#)

danach die Uhr wieder neu einstellen, samt einige settings

Das ist bei der Entnahme der CR2032 normal. Hast Du denn das auch mit dem CLR CMOS verbunden (Jumper für 10 Sekunden setzen und wieder wegnehmen)?

Die Settings umzusetzen hättest Du Dir sparen können, denn genau dafür ist (hier) die F6-Taste (Optimale Werte) gedacht. Der Gedanke dahinter war ein anderer: ich wollte erreichen, dass ohne Dein Hineinwirken ins BIOS diese Einstellungen vom System vorgenommen werden. Dem hast Du jetzt mit Deinem anderen Vorgehen entgegengehandelt. Und Bilder hast Du auch keine gemacht. Schon recht schwierig.