

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Toskache“ vom 28. Oktober 2020, 22:52

Leider funktioniert hier der „Ruhezustand“ nicht. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, da ich den Rechner bis jetzt immer ausgeschaltet habe.

Wenn ich also den Hacky in den Ruhezustand versetze geht er auch brav „aus“, aber schaltet sich dann sofort wieder an. Ich habe da meinen internen USB-Hub von NZXT in Verdacht. Das konnte man doch irgendwie umgehen... SSDT, dummy-kext... irgend so ein Zauber 😊