

NUC8i3BEH findet kein USB Boot

Beitrag von „5T33Z0“ vom 4. November 2020, 22:43

[NUCs](#) Und, wo ist dein HFS+ Treiber in der Config???

▼ UEFI	Dictionary	◇ 9 Schlüssel/Wert-Paare
▶ APFS	Dictionary	◇ 6 Schlüssel/Wert-Paare
▶ Audio	Dictionary	◇ 7 Schlüssel/Wert-Paare
ConnectDrivers	Boolean	◇ YES
▼ Drivers	Array	◇ 2 geordnete Elemente
0	String	◇ OpenRuntime.efi
1	String	◇ OpenCanopy.efi
▶ Keyboard	Dictionary	◇ 9 Schlüssel/Wert-Paare