

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „HansBerlin“ vom 5. November 2020, 12:57

Der Radiator ist nicht warm und die Lüfter des Radiator laufen.

Die Pumpe ist über CPU_FAN angeschlossen CPU_OPT ist frei. Lüfter gehen durchs Board auf die Rückseite. Ich meine mich zu erinnern, dass dort so ein 4-Pin Hub für alle sonstigen Lüfter ist.

Also ich komme wohl nicht drumherum auszubauen? Das BIOS zeigt mir nicht zufällig auf irgendeinem Weg an, ob die Pumpe funktioniert oder nicht?

