

# SYSTEM startet nicht

Beitrag von „al6042“ vom 10. November 2020, 23:56

Das kommt darauf an, wie deine Kiste eingerichtet ist.. dazu gehören dann folgende Fragen:

- Welches SMBIOS wird genutzt?
- Sind Kexte und config.plist Einstellungen zum Einsatz der IGPU eingetragen?
- weisst du, wie du Boot-Argumente in deinem Bootloader, der leider nicht in deiner Signatur zu lesen ist, eintragen kannst?

Interessante Boot-Argumente, die du testen kannst, um wenigstens ins System zu kommen, wären z.B.:

- nv\_disable=1
- -wegnoegpu