

Erledigt

HP PC bootet UniBeast usw. nicht

Beitrag von „kelkit“ vom 19. Mai 2013, 14:12

[Zitat von Trainer](#)

Die integrierte Grafikkarte nicht aktivieren. Ist bei dem Rechner laut Beschreibung nicht vorgesehen! Hinten am Rechner ist der Anschluß auch deaktiviert!

Ja das stimmt. Die DVI-Anschlüsse von diesem sind auch zugeschraubt. Mit VTx deaktiviert hatte ich es aber auch so schon versucht gehabt. Dann versuche ich dieses mal mit MyHack. Werde dann noch berichten...