

# SSD wird nicht nach PC-Start erkannt

Beitrag von „Bandit“ vom 13. November 2020, 22:05

Das ERP im Bios hat aber nur damit zu tun, dass die Spannung der USB-Ports beim Herunterfahren abgeschaltet wird.