

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 20. November 2020, 17:40

[Maupa](#) Klar geht die Fenvi wenn du sie an den internen USB Header anschliesst. Auch die Antennen müssen drin sein. Ferner im bios die USB Einstellungen richtig gesetzt sein. Was soll da nicht funktionieren. Hast du auch eine der in der EFI von Schmockloards USB Konfig genommen und aktiviert? scheint eher so das ihr teilweise eure Systeme so verbockt das ihr die Ursprüngliche Konfiguration nicht mehr hinbekommt. Die Fenvi braucht selten bis fast nie aktiviert werden beim Z490 Vision D. Läuft OOTB.

Was machst du also falsch? Warum schaust du dir die Config mal bei Schmockloard nicht zum Vergleich an. Und ja mit der EFI von Schmockloard kannst du auch updaten und zwar ohne Probleme!!! Solltest halt nur deine UUID, Serial undMLB noch einsetzen und gegebenenfalls so anpassen wie du es haben willst.

Und stell dir mal vor...meine EFI läuft schon auf 0.64. Und meine Fenvi T919 auf 100%