

Hilfe: USB-PORTS und Bluetooth läuft nicht - OpenCore

Beitrag von „LetsGo“ vom 23. November 2020, 22:57

[relaunch](#)

Deaktiviere mal die SSDT-RHUB (siehe Bild) in deiner config.plist und starte neu. Danach Refresh Button im Hackintool. Aber erstelle zuvor einen Boot-Stick mit der funktionierten EFI, damit du wieder sicher booten kannst, falls etwas nicht klappt.



ACPI	Dictionary	4 key/value pairs
Add	Array	4 children
0	Dictionary	3 key/value pairs
Comment	String	My custom DSDT
Enabled	Boolean	True
Path	String	SSDT-AWAC.aml
1	Dictionary	3 key/value pairs
Comment	String	My custom DSDT
Enabled	Boolean	True
Path	String	SSDT-EC-USBX.aml
2	Dictionary	3 key/value pairs
Comment	String	My custom DSDT
Enabled	Boolean	True
Path	String	SSDT-PLUG.aml
3	Dictionary	3 key/value pairs
Comment	String	My custom DSDT
Enabled	Boolean	False
Path	String	SSDT-RHUB.aml

Außerdem sehe ich, dass du nur prebuild SSDT`s verwendest. Du solltest dir überlegen ob du nicht gleich saubere Custom SSDT`s mittels z.B SSDTTime erstellst. Ist wirklich kein Aufwand!