Hilfe: USB-PORTS und Bluetooth läuft nicht - OpenCore

Beitrag von „LetsGo“ vom 23. November 2020, 22:57

relaunch

Deaktiviere mal die SSDT-RHUB (siehe Bild) in deiner config.plist und starte neu. Danach Refresh Button im Hackintool. Aber erstelle zuvor einen Boot-Stick mit der funktionierten EFI, damit du wieder sicher booten kannst, falls etwas nicht klappt.

Außerdem sehe ich, dass du nur prebuild SSDT`s verwendest. Du solltest dir überlegen ob du nicht gleich saubere Custom SSDT`s mittels z.B SSDTTime erstellst. Ist wirklich kein Aufwand!