

Nach erfolgreicher OpenCore Installation kein Zugriff mehr aufs UEFI/BIOS

Beitrag von „NoiseFreak“ vom 25. November 2020, 12:18

Danke LuckyOldMan

Ich konnte im Bios jetzt einstellen dass er max 4.2GHz taktet und damit bleibt die Temperatur konstant unter 80°C

Aber wie ich Windows als Platte unter opencore angezeigt bekomme ist mir immer noch ein rätsel.

ich schaue mal wenn ich am Rechner bin ob ich ein Screenshot hinbekomme.

ich meine im Finder und im Festplattendienstprogramm wird die Windowsplatte angezeigt.

Unter F12 wird die Platte auch angezeigt allerdings nicht der Windows Boot Manager sondern lediglich die platte

diese ist auch so nicht beschädigt ich konnte gestern ganz normal zocken unter windows und meine daten waren alle noch da.

Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp...

Solange bleibt der Stick jetzt drin stecken