

Intel NUC8-i5: Audioausgabe über HDMI

Beitrag von „Leggalucci“ vom 3. Dezember 2020, 14:30

Hallo zusammen,

ich habe hier ein Phänomen bezgl. HDMI-Audio was ich nicht verstehe und hoffe jemand kann Licht in´s Dunkel bringen.

folgendes: An dem NUC8 ist über HDMI ein Monitor mit internen Lautsprechern angeschlossen (was für diesen Zweck ausreichend ist). Allerdings funktioniert die Audioausgabe über den Monitor erst, wenn ich nachdem macOS hochgefahren ist, den HDMI-Stecker kurz raus- und wieder einstecke. Erst dann erkennt macOS den Lautsprecher vom Monitor. Andernfalls nur die interne (analoge) Ausgabe.

Dieses Verhalten ist bei jedem Neustart so ..

Hab die EFI mal angehängt, vielleicht hat jemand eine Idee?