

# Intel NUC8-i5: Audioausgabe über HDMI

**Beitrag von „Leggalucci“ vom 3. Dezember 2020, 15:13**

korrekt, [al6042](#) nach einem Neustart wird der Monitor dann nicht (mehr) als Audioausgabe-Gerät angezeigt. Wechsle ich dann am Monitor kurz den Input von HDMI auf DVI, und wieder zurück auf HDMI wird der Monitor als Ausgabegerät (wieder) angezeigt. Oder eben kurz am NUC den HDMI Stecker ziehen führt zum Erfolg. Hauptsache es findet ein Monitor Sync statt.

schon komisch. Kabel habe ich noch nicht getauscht, da es ja "eigentlich" funktioniert. Teste ich aber mal!