

# Intel NUC8-i5: Audioausgabe über HDMI

Beitrag von „Leggalucci“ vom 5. Dezember 2020, 17:42

Jono Danke, gute Idee. Ich muss dann mal beide vergleichen.

Nehme ich einfach 1:1 deine EFI (SN, UUID,MLB natürlich eingetragen) zeigt mir OpenCore Menü nur 1. NVRAM Reset an, keine M2SSD und ich kann von der Bootplatte nicht starten. Seltsam, hatte ich auch noch nicht.