

NUC8i5BEH2 - Opencore Stick lädt bleibt aber stehen ...

Beitrag von „Whitesox“ vom 8. Dezember 2020, 18:01

bei

SMC SuperIO ssio @ failed detect supported SuperIO Chip

apfs_module_start:2436 load: com.filesystem.apfs, v1677.50.1, apfs-1677.50.1, 2020/10/30

dann passiert nichts mehr. kein absturz oder gestrichenes symbol

habe mir die efi aus dem forum für konfig. konfigurationen genommen, da ich den gleichen nuc bzw den nuc8i5beh2 nutze. wlan habe ich mal deaktiviert. habe ich da noch was vergessen? die serial mlb etc kann ich auch später machen oder ?

gruss und danke für eure hilfstellung schon mal 😊