

HP Envy 15-ep0080ng / OpenCore 0.6.2 / i9-10885H OctaCore / 32GB RAM

Beitrag von „Der_Eric“ vom 13. Dezember 2020, 21:46

[Zitat von EdD1024](#)

Versuche mal NVRAM zu resetten, dazu fehlt der Reset NVRAM-Eintrag im OC boot menu, musst Du noch einschalten. Danach wenn der Rechner bootet drück F9 und wähle OpenCore, nicht die Disk direkt. Zumindest bei mir ist es so. Ich glaube das liegt am buggy BIOS...

Ich bekomme die Disk ja nicht mal angezeigt. das ist das komische. Ich sehe nur den Windows Bootmgr und OpenCore. Aber ich teste nochmal mit dem NVRAM reset 😊

Edit: Habe jetzt OpenCore als Standard Bootmenü eingestellt. Darüber kann ich Windows (intern) oder Mac OS auf externer SSD booten.

Die zweite Platte intern wird immer noch von OpenCore nicht gesehen. Gibt's ne Möglichkeit dem manuell mitzugeben wo er hin muss?

Edit2: Sieht so aus, als würde mein BIOS nur die erste Platte sehen. [EdD1024](#) Siehst du die interne Platte im MacOS, wenn du es extern laufen hast?