

NUC8i5BEH2 - Opencore Stick lädt bleibt aber stehen ...

Beitrag von „Ryzent0sh“ vom 23. Dezember 2020, 17:05

[Zitat von Jono](#)

[Hubertus.Neuhaus](#) guck mal hier rein, wir haben die EFI für die NUC8 schon fertig.

[OpenCore Sammelthread \(lauffähige Konfigurationen\) Desktop](#)

Da musst du nur noch, wie auch im OpenCore Guide beschrieben, die Infos wie Seriennummer, MLB usw neu generieren und eintragen.

Würde die auch mit der

NUC8i5BEK2 Nuc Version funktionieren?