

NUC8i5BEH2 - Opencore Stick lädt bleibt aber stehen ...

Beitrag von „Jono“ vom 28. Dezember 2020, 11:25

Im BIOS unter „Onboard Devices“

Aber solange du keinen itlwm Kext + Heilport im Einsatz hast, spielt das WLAN keine Geige