

# Gigabyte Z390 I Aorus Wifi

Beitrag von „shane52“ vom 31. Dezember 2020, 13:44

Kann mir vielleicht auch jemand helfen mein Bild bleibt auch beim laden mittendrin hängen.

Hier mal meine Einstellungen: BIOS Vers. F12j

BIOS Einstellung: Favoriten - Extreme Memory Profile (XMP) - Profil1  
Favoriten - VT-d - Ausgeschaltet

Einstellungen - IOPorts - Initalisierung des Monitors - PCIe 1 Steckplatz

Einstellungen - IOPorts - Interne Grafik - Eingeschaltet

Einstellungen - IOPorts - Aperture Size - 256 MB

Einstellungen - IOPorts - WLAN - Ausgeschaltet

Einstellungen - IOPorts - Audio-Controller - Eingeschaltet  
Einstellungen - IOPorts - Über 4G-Decodierung - Eingeschaltet

Einstellungen - IOPorts - USB-Konfiguration - Legacy-USB-Unterstützung - Auto

Einstellungen - IOPorts - USB-Konfiguration - XHCI-Hand off - Aktiviert  
Einstellungen - Sonstiges - Software Guard-Erweiterungen (SGX) - Ausgeschaltet

Einstellungen - Systemleistung - Platform Power Management - Eingeschaltet

Einstellungen - Systemleistung - ErP - Aktiviert

Einstellungen - Systemleistung - RC6(Render Standby) - Eingeschaltet

Boot - CFG Lock - Ausgeschaltet

Boot - Windows 8/10-Funktion - Windows 8/10 WHQL

Boot - CSM - Unterstützung - Ausgeschaltet

Ich nutze Clover 5119 und meinen EFI Ordner hänge ich an.

Kann man eine Tatenkombination drücken um zu sehen was er gerade lädt oder wo er hängen bleibt?