

# Comet Lake GT2 - externer Monitor will nicht!

Beitrag von „RenStad“ vom 5. Januar 2021, 20:34

Versuche mal die beiden HDMI-Einträge in Device-Properties in (PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)) zu Deiner Grafik zu ergänzen

