

Lüfter am Notebook zu Laut

Beitrag von „timbo036“ vom 11. Januar 2021, 12:58

[Zitat von 5T33Z0](#)

Vorher in der Config die beiden delete patches für die CPU unter ACPI > delete aktivieren.

Wo genau muss ich das delete im ACPI Reiter aktivieren?