

Alienware Aurora R4 OpenCore Configuration

Beitrag von „5T33Z0“ vom 28. Januar 2021, 23:08

Okay. Hast Du alle [BIOS Einstellungen](#) überprüft?

<https://dortania.github.io/OpenCore-Install-Guide/intel-bios-settings.html>

Ansonsten könnte es noch das sein:

PCI allocation issue:

- **UPDATE YOUR BIOS**, make sure it's on the latest. Most OEMs have very broken PCI allocation on older firmwares, especially AMD
- Make sure either **Above4G** is enabled in the BIOS, if no option available then add **npci=0x2000** to boot args.
 - Some X99 and X299 boards may require both npci boot-arg and Above4G enabled
- Other [BIOS settings](#) that are important: CSM disabled, Windows 8.1/10 UEFI Mode enabled

Und eventuell die SSDT-RTC0-RANGE-HEDT.aml wieder hinzufügen in den ACPI Ordner und einen Snapshot der config mit ProperTree erstellen und speichern.