

Alienware Aurora R4 OpenCore Configuration

Beitrag von „5T33Z0“ vom 29. Januar 2021, 00:19

Die Frage war: hast Du das boot-arg und die SSDT-RTC0-RANGE-HEDT.aml in meine Config eingebaut?

Ansonsten bitte mal unter Windows DSDT dumpen mit SSDTTime, damit man mal da rein sehen kann.